

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

**Gracias por su atención.**

During maintenance of the vehicle it is also important that all screws are tighten for the windshield, specially those that hold it to the vehicle.

**Thank you for your attention on this.**

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHICULO  
MATERIALS INCLUDED AND ORDERED FOR THE INSTALLATION TO THE VEHICLE

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla transparente	Clear screen	1
2	Platina central cromada	Central chrome plate	1
3	Platina lateral cromada	Side chrome plate	2
4	Platina central c/negro	Central black plate	1
5	Platina lateral c/negro	Side black plate	2
6	Tornillo M5x15 DIN 603	Screw M5x15 DIN 603	8
7	Arandela plana Ø5 DIN 125/A	Flat washer Ø5 DIN 125/A	8
8	Tuerca ciega M5	Cap nut M5	8
9	Brida superior e inferior varilla	Superior clamp and inferior rod	4
10	Tornillo allen M8x50 DIN 912	Allen screw M8x50 DIN 912	4
11	Arandela plana Ø8 DIN 125/A	Flat washer Ø8 DIN 125/A	2
12	Tuerca ciega M8 DIN 1587	Cap nut M8 DIN 1587	2
13	Varilla Ø10 de 185x70	Rod Ø10 of 185x70	2
14	Caperuza de varilla	Rod cap	4
15	Tornillo allen M8x60 DIN 912	Allen screw M8x60 DIN 912	2
16	Arandela estriada Ø8 DN 6798	Lock washer Ø8 DN 6798	4
17	Tuerca exagonal M8 DIN 934	Hexagonal nut M8 DIN 934	4
18	Semibrida superior manillar Ø26	Handlebar superior half clamp Ø26	2
19	Semibrida inferior manillar Ø26	Handlebar inferior half clamp Ø26	2
20	Junta para manillar Ø22	Spacer for handlebar Ø22	2
21	Tornillo allen M6x15 DIN 912	Allen screw M6x15 DIN 912	4
22	Ribete de 360 m/m	Border of 360 m/m	1

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

MODEL  
**DAYTONA III**

Ref.: 1984W

